

## KLEBEANLEITUNG FÜR SELBSTKLEBENDE WANDTAPETEN

### 1. Vorbereitung der Wand

Die Wand gründlich säubern und von Staub und Schmutz befreien, evtl. entfetten. Stark unebene Wände sollten vorgängig mit einem Spezialprodukt grundiert werden. Steckdosen- und Lichtschalterabdeckungen entfernen.

### 2. Boden sorgfältig abdecken

### 3. Das Kleben

Die Tapete beidseitig mit einer Sprühflasche benetzen: hier muss zuerst die Bildseite, danach die Klebeseite benetzt werden. Darauf achten, dass die ganze Fläche beidseitig wirklich nass ist, damit die Klebefläche aktiviert wird (dieser Prozess dauert ca. 3 Minuten), dann kann mit dem Kleben begonnen werden.

Obwohl das Material von hoher Qualität ist, wird die nasse Tapete in dieser Klebephase mechanischen Belastungen ausgesetzt. Gehen Sie vorsichtig damit um.

Die Tapetenbahnen werden schrittweise von oben nach unten angebracht und angedrückt, auch um Luftblasen zu entfernen. Beim Andrücken und Glätten der Tapete entweder einen weichen Schwamm oder eine Gummirolle verwenden. Die weiteren Teile der Tapete werden mit einer schmalen Überlappung (5-7 mm) nebeneinander platziert. Achten Sie auf die genaue Verbindung aller Teile, indem Sie das Bild oder die Grafik korrekt zueinander platzieren.

Die Tapete bei normaler Zimmertemperatur trocknen lassen. Es kann zwischen 3 bis 12 Stunden dauern, bis das gesamte Wasser verdunstet ist. Allfällige Kleberückstände mit einem feuchten Schwamm abwischen.

### Auch das Entfernen ist ganz einfach

Die ganze Fläche mit einem Schwamm nass machen und die Tapete von oben nach unten wegziehen.

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da: [info@tapetenprint.ch](mailto:info@tapetenprint.ch) | 031 909 19 21